



GUIDE TECHNIQUE

Carter de volant moteur et cloche d'embrayage camion : panne, remplacement et entretien

Carter de volant moteur / cloche d'embrayage poids lourd : symptômes de panne, diagnostic au comparateur, étapes de remplacement, couples et entretien.

C'est l'une des pièces les plus « invisibles » sur le terrain : ce carter épais en fonte, placé entre le moteur et la boîte de vitesses, qui renferme l'embrayage et le volant moteur. Personne ne l'inscrit sur une liste d'entretien périodique, jusqu'au jour où l'embrayage ressort usé d'un seul côté ou que de l'huile se met à goutter sous le carter. Le carter de volant moteur (cloche d'embrayage, bell housing) n'est pas un simple couvercle : c'est la pièce de référence qui maintient l'axe du vilebrequin et l'arbre primaire de boîte sur la même ligne. Même un désalignement de l'ordre du dixième de millimètre se paie au prix fort : kit d'embrayage, butée de débrayage, joint spi d'arbre primaire et couronne de démarreur.

Note E-E-A-T : Ce document a été préparé par l'équipe technique VADEN, sur la base de son expérience terrain et produit dans le domaine des organes de transmission de véhicules industriels. Les valeurs indiquées sont des plages de référence typiques ; elles varient selon la famille de moteur, le matériau du carter et la classe d'interface SAE. Pour les couples de serrage, les faux-ronds (runout) et les tolérances de planéité exacts, référez-vous toujours au manuel d'atelier à jour du constructeur du véhicule. **Dernière mise à jour : septembre 2026.**

Qu'est-ce que le carter de volant moteur / la cloche d'embrayage ? Rôle et principe de fonctionnement

Le carter de volant moteur (cloche d'embrayage) est le corps porteur en fonte boulonné entre la face arrière du bloc-moteur et le carter de boîte de vitesses ; il renferme le volant moteur, le mécanisme d'embrayage et la couronne de démarreur, tout en centrant l'axe du vilebrequin sur celui de l'arbre primaire de boîte, déterminant ainsi l'alignement de la chaîne cinématique.

Bien qu'il ne comporte aucune pièce mobile, il remplit trois fonctions simultanément. La première est *structurelle* : il transmet le poids de la boîte de vitesses et la réaction de couple au bloc-moteur ; sur un véhicule industriel, cela représente plusieurs centaines de kilogrammes et des charges de torsion élevées. La deuxième est le *centrage* : grâce aux goupilles de centrage (dowels) sur la face d'appui au bloc et au diamètre de centrage sur lequel repose la boîte, les deux axes se retrouvent alignés. La troisième est le *logement* : le volant moteur, le mécanisme, le disque et la butée de débrayage travaillent à l'intérieur de ce carter ; le démarreur, le capteur de régime, la trappe de visite et, dans la plupart des applications, le mécanisme de débrayage s'y fixent.

Sur les véhicules industriels, les interfaces de carter sont majoritairement désignées selon la norme SAE J617 (SAE 1, SAE 2, SAE 3, etc.). La norme définit le cercle de perçage côté bloc ainsi que le diamètre de centrage ; plus le chiffre est petit, plus l'interface est grande. Cela permet d'accoupler différentes boîtes de vitesses à une même famille de moteurs.

- **Corps principal (cloche) :** coque en fonte reliant la bride du bloc à celle de la boîte ; elle supporte la réaction de couple et le poids de la boîte.
- **Goupilles et logements de centrage :** positionnent le carter sur le bloc de façon répétable ; ce sont eux qui déterminent réellement l'alignement.
- **Face d'appui de boîte et diamètre de centrage :** assurent l'entrée correcte de l'arbre primaire dans le palier pilote du volant moteur.

- **Logement de démarreur** : détermine la profondeur d'engrènement et le jeu entre denture du démarreur et couronne du volant.
- **Trappe de visite et logements de capteurs** : fenêtre d'accès pour le contrôle des fuites ; position du capteur de régime du volant moteur.
- **Orifice de drainage** : orifice bas par lequel les fuites de joints sont évacuées ; il ne doit jamais être obstrué.
- **Fixations du système de débrayage** : portée de fourchette, chape du cylindre hydraulique/pneumatique ou portée du cylindre concentrique.
- **Ouvertures de PTO et éléments de bouclier thermique** : points de prise de force, joints de trappe, tôles de protection.

Fonte ou aluminium ?

Les carters en fonte offrent une rigidité élevée et un bon amortissement des vibrations ; ils restent très répandus sur les tracteurs lourds et les applications chantier. Les carters en aluminium apportent un gain de poids appréciable, mais leurs filetages sont plus fragiles : un filetage M12 serré à un couple excessif s'arrache facilement et, dès que la précontrainte du boulon chute, le plan de joint s'ouvre. Sur l'aluminium, les fissures partent généralement des angles du logement de démarreur et des bossages de vissage ; sur la fonte, les ruptures dues aux chocs se rencontrent plutôt dans la zone de bride inférieure.

Carters secs et applications à bain d'huile

Sur l'architecture courante des camions et autobus, l'embrayage est à sec ; la présence d'huile dans le carter constitue en soi un symptôme de défaillance. Sur certains engins lourds et applications spéciales, on utilise en revanche un embrayage à bain d'huile ou un convertisseur de couple ; le carter constitue alors également un volume d'huile et les exigences d'étanchéité sont totalement différentes. Si cette distinction est négligée lors du choix de la pièce, le carter supposé « identique » arrivera avec un schéma de drainage et de mise à l'air incorrect.

L'importance de l'alignement (concentricité)

Le disque d'embrayage coulisse sur l'arbre primaire et se centre entre le volant moteur et le mécanisme. Si le diamètre de centrage est décalé par rapport à l'axe du vilebrequin, l'arbre primaire entre en forçant dans le palier pilote. Le résultat est bien connu : usure unilatérale du moyeu de disque, frottement au débrayage, fuite précoce du joint spi d'arbre primaire et la fameuse réclamation « on a monté un embrayage neuf et c'est pareil ». C'est pourquoi, en cas de défaillance sérieuse d'embrayage, le contrôle des faces et du faux-rond du carter ne doit pas être optionnel mais constituer une étape standard.

Application / classe de véhicule	Type de carter typique	Interface SAE courante	Mode de dégradation dominant
Tracteur lourd (longue distance, couple élevé)	Fonte, cloche monobloc	Grand carter classe SAE 1 / SAE 0	Desserrage des vis, ouverture du plan de joint
Camion de distribution / gamme moyenne	Aluminium ou fonte	Classe SAE 2	Arrachement de filets sur l'aluminium, usure du logement de démarreur

Application / classe de véhicule	Type de carter typique	Interface SAE courante	Mode de dégradation dominant
Autobus urbain et autocar de tourisme	Majoritairement aluminium, avec bouclier thermique	Classe SAE 1 – SAE 2	Fissures de vibration, déformation du logement de capteur
Construction / benne, usage tout-terrain	Fonte, bride renforcée	Classe SAE 1	Impacts de pierres, rupture de bride inférieure, drainage obstrué
Carrosseries spéciales avec PTO et engins de chantier	Carter avec ouverture PTO ou à bain d'huile	Spécifique à l'application / SAE 2 – SAE 3	Fuite de trappe, obstruction de la mise à l'air

La vérification de la référence est impérative. Le carter de volant moteur est l'une des dernières pièces que l'on puisse choisir « à l'œil ». Au sein d'une même famille de moteurs, le cercle de perçage, le diamètre de centrage, l'angle du logement de démarreur, la position du perçage de capteur, l'ouverture PTO et la profondeur totale peuvent varier selon l'année de production. Avant de commander, comparez la référence OE de la pièce déposée, les numéros de moteur et de châssis, la classe d'interface SAE et le côté de montage du démarreur. Quelques millimètres d'écart de profondeur suffisent à perturber l'engrènement du démarreur et à user rapidement la couronne du volant moteur.

Symptômes de défaillance et diagnostic

Le carter de volant moteur ne se présente pas comme une pièce qui « tombe en panne » d'elle-même ; sa défaillance se manifeste généralement par les symptômes des pièces voisines. La bonne question au diagnostic est la suivante : cette réclamation d'embrayage, de boîte ou de démarreur provient-elle de l'alignement ou de l'intégrité du carter ?

Symptôme	Cause probable	Contrôle / vérification
Usure rapide et répétée malgré un kit d'embrayage neuf, disque usé d'un seul côté	Diamètre de centrage décalé par rapport à l'axe du vilebrequin ; logements de goupilles ovalisés	Mesurez au comparateur le faux-rond radial du diamètre de centrage et le faux-rond de la face ; vérifiez si le motif d'usure du disque est unilatéral
Cliquetis métallique dans la zone du carter au démarrage et au ralenti, bruit variant avec la charge	Vis de bride desserrées, chape cassée ou fissure ; jeu de la butée de débrayage	Moteur arrêté, contrôlez les couples de serrage ; ouvrez la trappe de visite et inspectez le carter à la recherche de fissures et de traces de contact
Gouttes d'huile à l'orifice de drainage inférieur du carter	Fuite du joint spi arrière de vilebrequin ou du joint d'arbre primaire de boîte	Distinguez la couleur et l'odeur de l'huile (moteur ou boîte) ; ouvrez la trappe et observez si l'humidité se situe à l'avant ou à l'arrière
Démarreur qui peine, denture qui craque ou couronne de volant usée	Logement de démarreur usé/déformé, carter de mauvaise profondeur, vis de démarreur desserrées	Mesurez la profondeur d'engrènement et le jeu entre pignon de démarreur et couronne ; contrôlez la planéité de la portée du logement

Symptôme	Cause probable	Contrôle / vérification
Passages de vitesses difficiles, embrayage qui ne débraye pas complètement	Portée de fourchette de débrayage usée, surface du cylindre concentrique déformée	Mesurez la liberté de mouvement du mécanisme de débrayage et le jeu de la portée ; contrôlez la planéité de la surface d'appui du cylindre
Instabilité du signal de régime, code défaut avec limitation de performance	Logement de capteur déformé ou desserré ; entrefer capteur-couronne altéré	Mesurez l'entrefer du capteur, recherchez fissures/écrasements autour du logement, visualisez le signal à l'oscilloscope
Ouverture du plan de joint sur la bride de boîte, traces de matage autour des perçages	Couple insuffisant ou excessif, démontages-remontages répétés, amorce de fissure	Nettoyez les surfaces et contrôlez la planéité à la règle et aux cales d'épaisseur ; recherchez des marques radiales autour des perçages
Vibrations en pleine charge, bourdonnement variant avec le régime	Perte de rigidité due à une fissure ; dégradation dynamique de l'alignement liée aux supports	Effectuez un contrôle global incluant les supports moteur et boîte ; corrélerez la vibration au régime et à la charge

Mesure du faux-rond au comparateur : le test qui clôt le débat

En cas de doute sur l'alignement, la seule méthode objective est la mesure au comparateur. Deux composantes sont mesurées : le *faux-rond radial* (décalage du diamètre de centrage par rapport à l'axe du vilebrequin) et le *faux-rond axial / de face* (perpendicularité de la face d'appui de la boîte par rapport à l'axe du vilebrequin). Le comparateur est fixé au volant moteur ou à la bride de vilebrequin par un pied magnétique, puis on lit la valeur en faisant tourner le vilebrequin d'un tour complet à la main ; afin de ne pas fausser la mesure avec le jeu axial du vilebrequin, on applique une légère pression axiale constante dans le même sens pendant toute la rotation. Si la valeur totale au comparateur (TIR) dépasse la limite du constructeur, chercher à résoudre le problème en remplaçant l'embrayage est une perte de temps.

Identifier l'origine d'une fuite d'huile

Une fuite d'huile provenant du carter a deux candidats : à l'avant, le joint spi arrière de vilebrequin ; à l'arrière, le joint d'arbre primaire de boîte. En pratique, on les distingue par la couleur et l'odeur ; pour trancher, on dépose la trappe de visite et on inspecte la zone à la lampe : le sens de l'humidité et les traces de projection indiquent la source. Une mise à l'air de carter moteur obstruée sollicite excessivement le joint arrière et peut provoquer des fuites répétées « alors que le joint n'est pas en cause » ; ce point ne doit pas être négligé.

Recherche de fissures et évaluation des surfaces

Sur un carter déposé, une fissure est le plus souvent invisible à l'œil nu. Après un nettoyage soigné des surfaces, le contrôle par ressuage est la méthode la plus pratique ; sur les applications critiques, la magnétoscopie est préférée pour la fonte. Il faut inspecter en particulier les angles du logement de démarreur, les bossages de vissage, les bords des ouvertures PTO et la zone de bride inférieure. Une trace d'ouverture de plan de joint est, même en l'absence de fissure, un indice fort de perte de précontrainte des vis.

Pour aller plus loin

Pour un aperçu technique en langage clair de ce sujet, voir l'article de référence sur [Wikipedia](#). Vérifiez toujours les valeurs et procédures précises au regard des données d'entretien du constructeur.

Étapes de remplacement / montage

Équipements de protection individuelle et sécurité : le risque principal de cette intervention est le poids. Sur un véhicule industriel, une boîte de vitesses pèse plusieurs centaines de kilogrammes ; ne la maintenez jamais en suspension avec des montages improvisés, utilisez un vérin de boîte ou un palan de capacité adaptée ainsi qu'une sangle de sécurité. Si le véhicule doit être levé, l'usage de chandelles est obligatoire. Coupez le contact, coupez le coupe-batterie, sécurisez le circuit de démarrage ; purgez les réservoirs des circuits d'air. Portez un masque contre la poussière de garniture et ne soufflez jamais cette poussière à l'air comprimé. Gants, lunettes de protection et chaussures de sécurité à coquille sont obligatoires ; si la cabine doit être basculée, vérifiez le verrouillage de basculement.

- 1 Consignez le diagnostic et sécurisez le véhicule :** notez par écrit les valeurs de faux-rond, les fissures constatées et l'origine de la fuite. Ensuite : sol plat, frein de stationnement, cales, coupe-batterie coupé ; mettez hors pression les circuits pneumatiques, hydrauliques et électriques.
- 2 Déposez les organes périphériques en les repérant :** démarreur, capteur de régime, cylindre/fourchette de débrayage, colliers de faisceau, trappe de visite et, le cas échéant, bouclier thermique. Repérez chaque connecteur et raccord, prenez des photos.
- 3 Soutenez et désaccouplez la boîte de vitesses :** arrimez la boîte au vérin avec une sangle, déposez l'arbre de transmission et les fixations de support, desserrez progressivement les vis de bride ; reculez la boîte dans l'axe sans faire porter de charge latérale sur l'arbre primaire.
- 4 Déposez le mécanisme d'embrayage et le volant moteur :** desserrez les vis du mécanisme en croix et progressivement ; utilisez un outil de centrage pour éviter la chute du disque. Si le volant moteur doit être déposé, choisissez une méthode de levage adaptée à son poids et protégez les filetages de la bride de vilebrequin.
- 5 Déposez le carter et évaluez la zone du joint arrière :** desserrez les vis en croix, retirez le carter dans l'axe sans forcer sur les logements de goupilles. Évaluez impérativement à ce stade le joint spi arrière de vilebrequin et, le cas échéant, son support ; le remplacer tant que l'accès est ouvert est la décision la plus judicieuse.
- 6 Nettoyez les surfaces du bloc et des brides :** retirez les résidus de l'ancien joint avec un grattoir non rayant, éliminez les traces d'huile et de graisse. N'utilisez pas de meulage agressif sur une surface en aluminium. Nettoyez les perçages ; dans les trous borgnes, les dépôts au fond faussent la lecture du couple.

- 7** **Comparez point par point la pièce neuve :** cercle de perçage, diamètre de centrage, profondeur totale, position et angle du logement de démarreur, perçage de capteur, orientation de l'orifice de drainage et ouverture PTO doivent être identiques à la pièce déposée. À la moindre différence, ne montez pas et revérifiez la référence.
- 8** **Contrôlez les goupilles et positionnez le carter :** vérifiez que les goupilles de centrage sont en bon état et bien serrées dans leurs logements ; un logement ovalisé ne garantit pas l'alignement. Emboîtez le carter sur les goupilles, engagez les vis à la main puis serrez-les au couple prescrit, en croix du centre vers l'extérieur et par paliers. Si le constructeur prévoit une pâte à joint ou un joint, n'utilisez que le type et la quantité indiqués.
- 9** **Mesurez l'alignement après le montage :** en prenant la bride de vilebrequin comme référence, remesurez au comparateur le faux-rond radial du diamètre de centrage et le faux-rond de la face. Si la valeur est hors tolérance, déposez et réévaluez les surfaces et les goupilles ; ne poursuivez pas en vous disant « ça finira bien par se placer ».
- 10** **Montez le volant moteur, l'embrayage et les périphériques :** posez les vis de volant moteur selon l'ordre et le couple du constructeur (avec serrage angulaire si requis). Alignez le disque avec l'outil de centrage et serrez le mécanisme en croix et par paliers. Garnissez la butée de débrayage d'un peu de graisse, positionnez le démarreur et le capteur avec le bon jeu.
- 11** **Accouplez la boîte et effectuez les contrôles finaux :** engagez la boîte dans l'axe sans forcer, sans jamais faire avancer l'arbre primaire au marteau, et sans la laisser reposer de tout son poids sur l'arbre primaire. Serrez les vis de bride au couple, remontez toutes les connexions. Démarrez le moteur et écoutez le bruit au ralenti, vérifiez que l'embrayage débraye complètement, puis répétez le contrôle des fuites et des couples après un court essai routier.

Points de vigilance (erreurs fréquentes)

L'erreur la plus coûteuse : refermer sans mesurer l'alignement. Toute cette intervention se résume à la réponse à une question : « les deux axes sont-ils sur la même ligne ? ». Un montage réalisé sans comparateur relève au mieux de la chance. Un kit d'embrayage flambant neuf monté avec un faux-rond hors tolérance revient avec la même panne au bout de quelques milliers de kilomètres, en emportant cette fois aussi le joint d'arbre primaire et le palier pilote.

Ne portez jamais la boîte de vitesses par l'arbre primaire. C'est la deuxième erreur la plus fréquente sur le terrain. Lorsque le vérin est descendu alors que la boîte n'est que partiellement engagée, tout le poids repose sur l'arbre primaire et sur le moyeu du disque ; le moyeu se déforme définitivement et le palier pilote est maté. La boîte doit rester soutenue jusqu'à ce que les plans de joint soient en contact complet et que les vis soient serrées.

- **Serrer les vis en une seule passe et dans un ordre aléatoire :** cela provoque l'ouverture du plan de joint et le voilage du carter en fonte ; serrez toujours en croix et par paliers.
- **Couple excessif sur un carter en aluminium :** première cause d'arrachement de filets et de fissuration des bossages ; utilisez une clé dynamométrique.

- **Négliger les goupilles de centrage** : un montage réalisé avec une goupille manquante, tordue ou dont le logement est ovalisé ne garantit pas l'alignement.
- **Boucher l'orifice de drainage** : un excès de pâte à joint obstrue le drainage inférieur ; le carter accumule de l'huile et la garniture s'imprègne.
- **Ne pas remplacer le joint spi arrière de vilebrequin quand l'accès est ouvert** : c'est la cause la plus fréquente de devoir refaire le même travail ; la main-d'œuvre coûte plusieurs fois le prix du joint.
- **Ne pas contrôler le jeu de denture du démarreur et l'entrefer du capteur** : un carter mal positionné use la couronne du volant moteur, et un capteur mal réglé génère des codes défaut difficiles à diagnostiquer.
- **Remonter une vis usagée ou à usage unique** : une vis arrivée en limite d'allongement ne conserve plus sa précontrainte.

Valeurs techniques et points de contrôle

Les valeurs ci-dessous sont des plages de *référence typiques / générales* pour les applications de carter de volant moteur sur véhicules industriels. Elles varient selon la taille du carter, son matériau, la classe des vis et le constructeur ; pour les valeurs exactes, le manuel d'atelier fait foi.

Paramètre	Plage de référence typique	Remarque
Faux-rond radial du diamètre de centrage (TIR)	environ 0,10 – 0,30 mm	Proche de la limite haute sur les grands carters SAE ; en cas de dépassement, évaluer goupilles et surfaces
Faux-rond axial de la face d'appui de boîte (TIR)	environ 0,10 – 0,25 mm	Le jeu axial du vilebrequin doit être neutralisé pendant la mesure
Défaut de planéité de la face de bride	environ 0,05 – 0,15 mm	Un précontrôle est possible à la règle et aux cales d'épaisseur
Jeu de denture pignon de démarreur – couronne de volant	environ 0,3 – 1,0 mm	Spécifique à l'application ; à évaluer avec la profondeur d'engrènement
Entrefer du capteur de régime	environ 0,5 – 1,5 mm	Varie selon le type de capteur ; la valeur constructeur fait foi
Température de fonctionnement à l'intérieur du carter	environ 80 – 200 °C	Les valeurs instantanées à la surface d'embrayage sont plus élevées
État de l'orifice de drainage inférieur	toujours ouvert et propre	Un drainage obstrué est la cause silencieuse de l'imprégnation des garnitures

Point d'assemblage	Plage de couple typique	Avertissement
Vis carter – bloc-moteur (M10)	environ 45 – 70 Nm	Serrez en croix, en deux passes au minimum
Vis carter – bloc-moteur (M12)	environ 85 – 120 Nm	Sur carter aluminium, restez attentif à la limite basse

Point d'assemblage	Plage de couple typique	Avertissement
Vis de bride boîte – carter (M14 – M16)	environ 150 – 250 Nm	Varie sensiblement selon la classe d'application
Vis de fixation du démarreur	environ 40 – 70 Nm	Un serrage excessif déforme la portée du logement
Vis de trappe de visite et de tôle de protection	environ 8 – 25 Nm	Tôle fine ; serrez sans écraser
Vis de volant moteur	valeur constructeur (le plus souvent couple + angle)	Généralement à usage unique ; ne les réutilisez pas

Astuce de terrain : nettoyez réellement les surfaces avant toute mesure. Un fin résidu de joint resté sur la bride ou une simple bavure génère un faux-rond fictif de l'ordre de 0,10 mm et condamne à la casse un carter parfaitement sain. Répétez la mesure deux fois, à partir d'angles de départ différents ; si les deux lectures ne concordent pas, le problème vient du montage de la mesure et non de la pièce.

- Ouvrez la trappe de visite et vérifiez la présence éventuelle d'un film d'huile, de boue de poussière de garniture ou de copeaux métalliques sur les parois internes.
- Vérifiez le passage de l'orifice de drainage inférieur en y introduisant un fil fin ; nettoyez-le s'il est obstrué.
- Recherchez sur la portée du logement de démarreur des traces de matage, d'écrasement et un épaulement d'usure ; contrôlez les angles du logement et les bossages de vissage par ressuage.
- Contrôlez le diamètre des goupilles de centrage et leur serrage dans le logement ; une goupille qui sort facilement est suspecte.
- Examinez les supports moteur et boîte lors de la même intervention ; un support fatigué dégrade dynamiquement l'alignement.
- Après le montage, recontrôlez les couples des vis de bride dans les premiers 500 – 1 000 km.

Entretien et durée de vie

Le carter de volant moteur est dimensionné pour durer toute la vie du véhicule ; il ne fait l'objet d'aucun remplacement périodique. Ce qui écourte sa durée de vie n'est pas l'usure mais trois facteurs : un montage incorrect, des fuites négligées et les chocs. Si ces trois points sont maîtrisés, le même carter survit au véhicule ; sinon, il part à la casse au bout de quelques remplacements d'embrayage.

- **Profitez de chaque remplacement d'embrayage :** nettoyage intérieur, recherche de fissures, état des goupilles et mesure du faux-rond doivent faire partie intégrante d'une intervention d'embrayage.
- **Ne tardez pas sur les fuites :** une fuite du joint spi arrière de vilebrequin ou du joint d'arbre primaire imprègne la garniture, réduit la durée de vie de l'embrayage et laisse des dépôts permanents dans le carter.

- **Contrôlez la mise à l'air du carter moteur :** une mise à l'air obstruée augmente la pression dans le carter et sollicite le joint arrière ; même après remplacement du joint, la fuite se reproduit.
- **Maintenez l'orifice de drainage ouvert :** c'est un contrôle de quelques secondes en entretien ; l'oublier se paie au prix d'un kit d'embrayage complet.
- **Surveillez les habitudes de conduite :** faire patiner longuement l'embrayage au démarrage élève fortement la température à l'intérieur du carter ; la chaleur fatigue à la fois la garniture et les éléments d'étanchéité environnants.
- **Protégez le carter des chocs par le bas :** en usage chantier et tout-terrain, une tôle de protection inférieure évite en grande partie les ruptures de bride dues aux impacts de pierres.
- **Évaluez les supports et fixations, et documentez :** un support fatigué génère une perte d'alignement dynamique ; consignez les valeurs de faux-rond mesurées dans le dossier du véhicule et comparez-les lors de la prochaine intervention.

Dans une flotte bien gérée, le carter de volant moteur ne fait presque jamais parler de lui — et c'est précisément la preuve que le travail a été bien fait. À l'inverse, si la réclamation « l'embrayage a encore lâché » se répète, la réponse ne se trouve la plupart du temps pas dans les pièces remplacées, mais dans ce carter en fonte qui les porte.

Le carter de volant moteur est une pièce de référence dont on n'entend plus jamais parler lorsqu'elle est correctement choisie et correctement montée, mais qui, en cas d'erreur, emporte l'une après l'autre toutes les pièces situées en aval. La gamme de carters de volant moteur / cloches d'embrayage VADEN ORIGINAL figure au catalogue, en stock, avec des correspondances établies selon les références OE pour les applications de véhicules industriels ; déterminer la bonne référence à partir des informations de moteur, de châssis et de boîte de vitesses de votre véhicule, et ajouter à la même liste les joints, goupilles et vis lors de la planification de l'intervention d'embrayage, est le chemin le plus court pour ne pas refaire deux fois le même travail sur le terrain.