



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Компрессор пневмотормоза: неисправности, замена и обслуживание

Медленное наполнение ресивера, сигнал низкого давления и заброс масла в осушитель — признаки ослабевшего компрессора пневмотормоза грузовика. Диагностика.

[Скачать это руководство в PDF](#)

В тяжёлом грузовом автомобиле тормозная система полностью работает на сжатом воздухе; сердцем, вырабатывающим этот воздух, является приводимый от двигателя компрессор пневмотормозной системы. Когда на седельном тягаче или автобусе компрессор слабеет, результатом становится не только «медленно наполняющийся ресивер»: возникает цепочка проблем — увеличенное время нарастания давления, срабатывание сигнализации низкого давления, заброс масла и преждевременное насыщение осушителя воздуха. Это руководство сводит воедино, на языке практики, принцип работы компрессора для тяжёлой дизельной техники, диагностику неисправностей, правильную практику замены и безопасные технические значения.

Это руководство подготовлено и проверено на техническую достоверность технической командой VADEN, обладающей опытом производства и полевого сервиса пневмотормозных систем тяжёлых грузовых автомобилей. Приведённые здесь значения являются общими и безопасными ориентирами для распространённых тяжёлых грузовых систем; для точных значений, специфичных для модели автомобиля и компрессора, всегда руководствуйтесь соответствующим сервисным руководством OE (например, сервисными бюллетенями Bendix и Knorr-Bremse). Последнее обновление: сентябрь 2026 г.

Что такое компрессор пневмотормозной системы? Назначение и принцип работы

Компрессор пневмотормозной системы — это поршневой насос, который на тяжёлом грузовом автомобиле приводится от двигателя и, сжимая атмосферный воздух, вырабатывает сжатый воздух, необходимый для работы тормозной системы. Вырабатываемый им воздух проходит через осушитель и поступает сначала в влажный (мокрый) ресивер, а оттуда — в ресиверы переднего и заднего тормозных контуров. Компрессор получает привод от двигателя через шестерню, ремень со шкивом или прямое соединение с коленвалом/распредвалом и обычно бывает одно- или двухцилиндровым. В тяжёлом дизеле этот узел работает по логике, аналогичной компрессорам типа Bendix Tu-Flo и Knorr-Bremse; продуктовая линейка VADEN также выпускается как замена этих конструкций OE-типа.

Компрессор вращается непрерывно, но воздух нагнетает не постоянно. Системой управляют три компонента, работающие совместно:

- **Компрессор:** узел, физически сжимающий воздух.
- **Регулятор давления (governor):** клапан, который считывает давление в ресивере и переключает компрессор между режимами «под нагрузкой» (нагнетание воздуха) и «холостым» (без нагнетания через разгрузчик — unloader).
- **Механизм разгрузки (unloader):** устройство, которое управляющим воздухом от регулятора удерживает впускные клапаны открытыми и прекращает нагнетание воздуха цилиндром.

Как работает цикл включения/выключения (cut-in / cut-out)?

Когда давление в ресивере достигает верхнего предела (cut-out), в работу вступает регулятор: он подаёт воздух на разгрузчик и переводит компрессор в холостой режим; компрессор вращается, но

воздух не нагнетает. Когда давление падает до нижнего предела (cut-in), регулятор перекрывает управляющий воздух, разгрузчик закрывается, и компрессор снова начинает нагнетать воздух. Этот цикл, пока работает двигатель, удерживает давление в узком диапазоне. В типовой тяжёлой грузовой системе cut-out составляет ~8,6 бар (125 psi), cut-in — ~6,9 бар (100 psi); регулятор обычно выполняет cut-in на 1,4–1,7 бар (20–25 psi) ниже cut-out. Эти значения согласуются с типовыми диапазонами из сервисных бюллетеней Bendix и Knorr-Bremse; точная настройка зависит от производителя автомобиля и модели регулятора.

Почему «нормальное» количество масла всё же уносится?

В поршневом компрессоре для смазки поршневых колец и клапанов очень малое количество масляного тумана неизбежно попадает в нагнетаемый воздух — это естественная часть конструкции. Этот «нормальный унос масла» задерживается влагопоглотителем (десикантом) и маслоотделителем (сепаратором) в осушителе и при каждом cut-out выбрасывается наружу автоматическим импульсом продувки (purge). Проблема начинается тогда, когда это количество превышает конструктивный предел — то есть при износе колец/цилиндра.

Аналоги OE-типов и подбор по автомобилю и двигателю

При правильном выборе компрессора определяющими являются: семейство двигателя, тип привода (шестерня/ремень), одно- или двухцилиндровое исполнение и требуемая производительность по воздуху. Приведённая ниже таблица — ориентировочное соответствие для распространённых тяжёлых грузовых платформ.

Семейство автомобиля (пример)	Семейство двигателя	Типичный тип компрессора	Цилиндры / тенденция по производительности
Mercedes-Benz Actros / Antos	OM 470 / OM 471	Тип Knorr-Bremse (напр., аналог семейства LK)	Один или два цилиндра, средняя–высокая производительность
Volvo FH / FM , Renault T	D11 / D13	Аналог типа Knorr / Wabco	Два цилиндра, высокая производительность
Scania R / S	DC13 / DC16	Аналог типа Knorr	Два цилиндра, высокая производительность
MAN TGX / TGS	D26 (D2676)	Аналог типа Knorr	Один / два цилиндра
DAF XF / CF	MX-11 / MX-13	Аналог типа Knorr / Wabco	Два цилиндра
Iveco Stralis / S-Way	Cursor 11 / 13	Аналог типа Knorr	Один / два цилиндра
Североамериканские тягачи	Cummins / Detroit	Аналог Bendix Tu-Flo 550 (один) / Tu-Flo 750 (два)	Один или два цилиндра

Эта таблица носит только ориентировочный характер. Даже на одном и том же автомобиле вариант двигателя, год выпуска и выбор одно-/двухцилиндрового исполнения могут требовать другого компрессора. Не оформляйте заказ, не подтвердив точный аналог по коду двигателя автомобиля и OE-номеру демонтированного оригинального компрессора.

Признаки неисправностей и диагностика

Большинство неисправностей компрессора сводится к трём основным группам: **заброс масла, недостаточное/замедленное давление и перегрев/шум**. Ключевой момент таков: один и тот же признак (например, медленно наполняющийся ресивер) может исходить и от компрессора, и от регулятора, и от утечки в системе. Поэтому диагностику следует проводить, изолируя систему, ещё до демонтажа компрессора.

Признак	Возможная причина	Проверка / подтверждение
Ресивер наполняется очень медленно (долгое время нарастания)	Изношенные кольца/цилиндр, засорённый воздушный фильтр, пропускающая клапанная плита, утечка в системе	Измерьте время нарастания 85 – 100 psi (должно быть ≤40 с); сначала устраните утечку в системе; проверьте впускной фильтр
Избыток масла в осушителе и ресиверах / масляная плёнка на выходе	Изношенные кольца и поверхность цилиндра, перегрев, засорённая линия возврата масла двигателя	Осмотрите выход продувки осушителя и дренаж влажного ресивера; вместо субъективного «теста на карточке» применяйте стандартный тест на унос масла
Давление не достигает значения cut-out или вовсе не отсекается	Неисправность регулятора, заклинивание разгрузчика, утечка в линии сброса	Сначала отключите регулятор и проверьте; если проблема сохраняется, демонтируйте и осмотрите механизм разгрузчика
Компрессор постоянно работает «с натугой», температура головки растёт	Разгрузчик заклинил в закрытом положении, линия сброса ограничена/засорена, отложения нагара	Контролируйте температуру головки и линии сброса; проверьте линию сброса на нагар/отложения
Неравномерный цикл, нестабильные показания давления	Периодически срабатывающий (перемежающийся) разгрузчик, утечка в управляющей линии регулятора	Проверьте управляющую линию регулятора и уплотнения поршня разгрузчика
Корка нагара в линии сброса, быстро насыщающийся осушитель	Хронический унос масла + высокая температура сброса	Тест состояния компрессора + проверка линии сброса и картриджа осушителя

Как отличить признак заброса масла (oil passing)

Небольшой унос масла нормален; поэтому одно лишь «на выходе есть масло» ещё не приговор компрессору. Если вскоре после свежего обслуживания осушителя вновь появляется скопление масла, в линии сброса — чешуйки нагара, а система наполняется медленно без заметных утечек, — это действительно неисправность с уносом масла. При диагностике вместо субъективной оценки на глаз следует предпочесть стандартный тест на унос масла (например, метод мерной ёмкости, аналогичный Bendix BASIC).

Как отличить признак недостаточного давления / долгого нарастания

Увеличенное время нарастания давления — первый сигнал. Однако прежде чем винить компрессор, изолируйте систему: при отпущенных тормозах измерьте скорость утечки. Если утечка в пределах нормы, а впускной фильтр чист, медленное наполнение с большой вероятностью вызвано изношенными кольцами или задирами на поверхности цилиндра.

Как отличить признак перегрева / шума

Постоянный глухой звук «натуги» и растущая температура головки чаще всего указывают на заклинивший в закрытом положении клапан разгрузчика — компрессор не может перейти в холостой режим и нагнетает постоянно. Ограниченная или неправильно проложенная линия сброса также повышает температуру головки и превращает масло в нагар; эти два фактора усиливают друг друга.

Как первые признаки, которые водитель замечает из кабины, соотносятся с этими тремя группами, кратко изложено в статье [признаки неисправности воздушного компрессора](#).

Стандарты и дополнительные материалы

Эта тема регулируется требованиями к оснащению грузовых автомобилей с пневматической тормозной системой. В США федеральный стандарт пневматических тормозов **FMVSS 121 (49 CFR 571.121)** определяет ресиверы, защиту и временные параметры, которые должна обеспечивать соответствующая система, а Европа применяет эквивалентные пределы Правил ЕЭК ООН (UNECE) № 13. Подробнее см. иллюстрированный справочник на airbrakecompressor.com. Всегда сверяйте конкретные значения с действующим нормативом и сервисными данными изготовителя.

Для стран ЕАЭС требования к конструкции и оборудованию колёсных транспортных средств содержит **ТР ТС 018/2011**, а требования безопасности к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, и методы их контроля — **ГОСТ 33997-2016**.

Этапы замены / установки

Приведённые ниже шаги — это общая последовательность для тяжёлого дизеля (грузовик/тягач/автобус); всегда руководствуйтесь значениями момента затяжки и процедурами из сервисного руководства автомобиля и компрессора.

Используйте средства индивидуальной защиты: наденьте защитные очки и перчатки. Головка компрессора, цилиндр и линия сброса сразу после работы могут быть настолько горячими, что вызовут ожог; не прикасайтесь к поверхностям голыми руками, пока они не остынут. Сжатый воздух может нанести серьёзный вред глазам и коже — перед началом демонтажа полностью стравите давление из системы.

- 1 Обеспечьте безопасность системы:** установите автомобиль на ровной площадке, подложите противооткатные упоры, заглушите двигатель и полностью стравите воздух из всех ресиверов через дренажные краны. Не отсоединяйте ни одного соединения, пока давление не сброшено до нуля.
- 2 Пометьте соединения:** сфотографируйте и промаркируйте линии впуска (соединение с впуском двигателя или воздушным фильтром), нагнетания (discharge), управляющую линию регулятора, охлаждающую жидкость (у типов с водяным охлаждением) и линии смазки.
- 3 Отсоедините линии:** отсоедините линии нагнетания, впуска, регулятора и, при наличии, воды/масла. Заглушите все открытые отверстия, чтобы предотвратить попадание грязи/воды в систему.

- 4 **Разъедините привод:** у типов с шестерённым приводом снимите шестерню/фланец, у ремённых — шкив и натяжитель. При шестерённом приводе отметьте метки фаз.
- 5 **Снимите старый компрессор:** отверните крепёжные болты и, поддерживая компрессор, опустите его. Не недооценивайте его массу; используйте подходящую подъёмную оснастку.
- 6 **Очистите привалочную поверхность и линии:** удалите остатки старой прокладки с поверхности фланца. Обязательно проверьте линию сброса; если она забита нагаром — прочистите или замените, иначе новый компрессор тоже выйдет из строя в короткий срок.
- 7 **Установите новый компрессор и новую прокладку:** всегда используйте новую прокладку/уплотнительное кольцо. Установите компрессор на место и затяните крепёжные болты моментом производителя ступенчато и крест-накрест (типовые диапазоны см. в разделе «Технические значения»).
- 8 **Подсоедините привод:** при шестерённом приводе совместите метки фаз; при ремённом приводе выставьте соосность шкива и натяжение ремня по значению производителя.
- 9 **Подсоедините смазку и охлаждение:** подсоедините напорную линию смазки; при необходимости перед первым пуском выполните предварительную подачу масла, чтобы в линии не осталось воздуха. У типа с водяным охлаждением подсоедините контур охлаждения и удалите воздушную пробку.
- 10 **Подсоедините линии обратно:** правильно подсоедините линии впуска, нагнетания и управления регулятором. Проследите, чтобы линия сброса была как можно короче, с постоянным уклоном вниз и без изгибов вверх (это снижает конденсацию и образование нагара).
- 11 **Первый пуск и проверка:** запустите двигатель, проверьте все соединения на утечки мыльной водой. Подтвердите время нарастания, давления cut-in/cut-out и импульс продувки осушителя.

На что обратить внимание (частые ошибки)

Установить новый компрессор, не проверив линию сброса (discharge line), — самая дорогостоящая ошибка. Масло, которое нагнетал старый компрессор, запекается в линии в виде нагара и частично забивает её; это отложение повышает температуру головки и заставляет новый компрессор в короткий срок тоже начать забрасывать масло. Вместе с новым компрессором обязательно прочистите или замените линию сброса.

Не отсоединяйте ни одного соединения, пока в системе есть давление. Сжатый воздух и вылетающие детали приводят к серьёзным травмам. Перед демонтажом сбросьте давление во всех ресиверах до нуля и используйте защитные очки.

- **Заблуждение «масло на выходе = компрессору конец»:** малый унос масла нормален. Прежде чем менять компрессор, подтвердите неисправность стандартным тестом на унос масла; причиной может быть и картридж осушителя, и засорённая линия возврата масла.

- **Винить компрессор, не проверив регулятор:** если давление не отсекается или цикл нарушен, сначала проверьте регулятор и разгрузчик. Большинство случаев «компрессор не нагнетает» на деле вызвано регулятором или разгрузчиком.
- **Неправильная прокладка линии сброса:** изогнутая вверх, длинная или ограниченная линия накапливает конденсат и повышает температуру. Линия должна быть короткой, с уклоном вниз и свободным протоком.
- **Упустить натяжение ремня:** у ремённых типов ослабленный ремень приводит к проскальзыванию и низкой производительности, а чрезмерно натянутый — к сокращению ресурса подшипника.
- **Диагностика без измерения утечки в системе:** прежде чем сваливать медленное наполнение на компрессор, обязательно выполните тест на утечку; настоящим виновником часто оказывается утечка в контуре.
- **Плохая очистка поверхности от старой прокладки:** оставшиеся остатки прокладки ведут к течи и повторному демонтажу.

Технические значения и контрольные точки

Приведённые ниже значения — общие/безопасные ориентиры для распространённых тяжёлых грузовых систем. Критичные значения, такие как cut-in/cut-out, момент затяжки и температура сброса, **зависят от модели автомобиля и компрессора**; для точной цифры всегда руководствуйтесь соответствующим сервисным руководством.

Параметр	Типовой / безопасный ориентир	Примечание
Давление cut-out (верхнее) регулятора	~8,6 бар (125 psi)	Зависит от модели
Давление cut-in (нижнее) регулятора	~6,9 бар (100 psi)	На ~1,4–1,7 бар (20–25 psi) ниже cut-out
Время нарастания (85 – 100 psi)	≤ 40 секунд	На оборотах выше холостого хода; если дольше — потеря эффективности
Утечка системы (тормоза отпущены)	Одиночный автомобиль < 2 psi/мин, автопоезд < 3 psi/мин	Обязательно измерить до диагностики
Сигнализация низкого давления	~4,1–4,5 бар (60–65 psi)	Сигнальная лампа/зуммер должны активироваться ниже этого диапазона
Температура линии сброса / головки	Не должна чрезмерно расти	Высокая температура превращает масло в нагар; признак ограничения/засора

Приведённые выше пределы нарастания (≤40 с) и утечки (одиночный автомобиль <2 psi/мин, автопоезд <3 psi/мин) согласуются с общепринятыми сервисными и надзорными ориентирами для тяжёлых грузовых тормозных систем; пределы утечки согласуются с критериями придорожного контроля на основе FMVSS 121, а значения нарастания и цикла — с сервисными бюллетенями Bendix и Knorr-Bremse. В части типового одобрения и минимальной эффективности тормозной системы в ЕС в качестве действующего нормативного акта применяются ECE R13 / (EC) 2015/68. Региональные нормативы и значения производителя автомобиля всегда имеют приоритет.

Типовой монтажный момент и порядок затяжки

Момент затяжки крепёжных болтов компрессора зависит от размера болта, его класса (8.8/10.9) и конструкции фланца. Приведённые ниже значения — только **общий ориентир**; для точного момента и порядка затяжки обязательно используйте руководство по автомобилю/компрессору.

Болт (размер / класс)	Типовой диапазон момента (без смазки)	Примечание
M8 / 8.8	~22–25 Нм	Общий ориентир
M10 / 8.8	~43–48 Нм	Общий ориентир
M10 / 10.9	~60–65 Нм	Высокопрочный болт
M12 / 8.8	~75–85 Нм	Общий ориентир
M12 / 10.9	~105–115 Нм	Высокопрочный болт

Затягивайте крепёжные болты не за один раз, а ступенчато (напр., 50% – 100%) и крест-накрест. Это обеспечивает ровную посадку поверхности фланца и герметичность прокладки. У компрессора с шестерённым приводом дополнительно проверьте зазор в зацеплении (backlash) по руководству.

Быстрые контрольные точки в полевых условиях

- Измерьте время нарастания секундомером; если растёт — сначала смотрите утечку, затем впускной фильтр, затем состояние компрессора.
- При каждом cut-out из осушителя должен быть слышен чёткий импульс продувки (сброс воздуха-воды); если его нет — следует проверить осушитель/клапан продувки.
- Наблюдайте за жидкостью из дренажа влажного ресивера: избыток масла — признак хронического уноса.
- Проверьте линию сброса на ощупь (в холодном состоянии) и визуально; при наличии чешуек нагара или затвердевших отложений линию следует заменить.

Обслуживание и ресурс

Ресурс компрессора в значительной мере зависит от двух вещей: чистого впускного воздуха и низкой температуры сброса. И то и другое напрямую влияет на унос масла и образование нагара. Простая по своей сути программа профилактического обслуживания продлевает ресурс и самого компрессора, и стоящих за ним осушителя и клапанов.

- **Ежедневно / перед выездом:** наблюдайте за нарастанием и cut-out, подтвердите сигнализацию низкого давления, сливайте ресиверы. У типов с самосмазкой (self-lubricated) проверьте уровень масла.
- **Периодически (при РМ/ДОТ-обслуживании):** фиксируйте время нарастания, подтверждайте импульс продувки, осматривайте хомуты и линии, оценивайте результаты дренажа ресиверов (вода/масло).
- **Масло и линии:** у некоторых типов с самосмазкой масло меняется периодически (в интервале производителя, напр., через определённый пробег/моточасы с маслом подходящего класса SAE). У типов с напорной смазкой критичны качество моторного масла и проходимость линии возврата.

- **Картридж осушителя воздуха:** обновляйте картридж в интервале производителя. Насыщенный картридж не удерживает масло и влагу, что ведёт к коррозии в ресиверах и отказам клапанов.
- **Источник впуска:** держите впускной фильтр/линию чистыми. Загрязнённый впуск и снижает производительность, и повышает расход масла.

Если хронический унос масла, повторяющееся образование нагара и увеличенное нарастание без утечек наблюдаются вместе, — значит, пришло время капитального ремонта (overhaul) или замены компрессора. Полная замена вместо капремонта в большинстве тяжёлых грузовых применений оказывается более надёжным решением с меньшей суммарной стоимостью; при этом одновременная замена линии сброса и картриджа осушителя заметно продлевает ресурс. Регулятор и разгрузчик перед компрессором и осушитель за ним — части одной системы; чтобы избежать повторной неисправности, оценивайте эти компоненты в комплексе.

После правильной диагностики и чистой установки решающим является то, отвечает ли устанавливаемый компрессор допускам и стойкости конструкции OE-типа. Линейка компрессоров пневмотормозной системы VADEN разработана как аналог узлов типа Bendix Tu-Flo и Knorr-Bremse для тяжёлых дизельных грузовиков, тягачей и автобусов и рассчитана на выполнение безопасных технических значений и полевых требований этого руководства; вам достаточно подобрать подходящую модель по соответствию автомобилю и двигателю, оценивая её в комплексе с продуктовыми группами осушителей воздуха и регуляторов VADEN.

Автомобили и двигатели, упомянутые в этом руководстве: MAN D2676 · Volvo D13 · Volvo D11 · DAF MX-13 · DAF MX-11 · Volvo FM · Volvo FH · Mercedes-Benz Antos

Категория товара: Компрессор воздуха

Решение о замене адаптеров, заглушек и шлангов, встречающихся при демонтаже, вынесено в отдельное руководство [обязка компрессора](#).

Все наши технические руководства по этой теме

- [Компрессор воздушного тормоза: Сердце пневматической системы большегрузного автомобиля](#)
- [Признаки неисправности воздушного компрессора: не нагнетает воздух или выбрасывает масло](#)
- [Воздушный компрессор грузовика по двигателю и марке: DD15, Cummins, PACCAR, Mack и другие](#)
- [Компрессор с муфтой: неисправности, замена и обслуживание](#)
- [Одно- и двухцилиндровый компрессор: выбор и совместимость](#)
- [Обязка компрессора: адаптеры, болты, заглушки и шланги](#)
- [Коленвал компрессора: неисправности, замена и обслуживание](#)
- [Поршень-кольца и шатун компрессора: ремонт и замена](#)
- [Ремонт компрессора: головка, клапанная плита, прокладки | VADEN](#)
- [Охлаждающая плита компрессора и водяное охлаждение](#)
- [Ремкомплект и прокладки компрессора: неисправности и замена](#)
- [Клапаны и разгрузка компрессора: неисправности, замена, обслуживание](#)

Продукция VADEN ORIGINAL

- Компрессор воздушно пневматического тормоза — 5085 товаров
- Запчасти для компрессора — 4521 товаров
- Ремкомплект компрессора — 1230 товаров
- Компрессор воздуха — 564 товаров

Документ носит информационный характер; на практике приоритет имеют актуальное руководство по обслуживанию и указания по безопасности производителя. Значения являются общими ориентирами для типовых систем грузовой техники; для значений, специфичных для модели, используйте сервисную документацию OE. © VADEN Otomotiv San. Tic. A.Ş. · vadenoriginal.com