



GUIDE TECHNIQUE

Pompe d'injection diesel de camion : panne, remplacement et entretien

Symptômes de panne, diagnostic, remplacement et entretien de la pompe d'injection diesel des poids lourds : pression, calage, air, clapet de trop-plein.

La puissance d'un moteur diesel de poids lourd, son économie comme sa fumée d'échappement dépendent d'une seule question : la bonne quantité de carburant arrive-t-elle à l'injecteur, à la bonne pression et au bon moment ? L'organe qui accomplit cette tâche est la pompe d'injection de carburant — couramment appelée pompe à gasoil sur le terrain. Lorsque cette pompe faiblit sur un tracteur routier ou un autocar, le résultat n'est pas seulement « un léger manque de puissance » : démarrage difficile, perte de puissance en côte, fumée noire ou blanche, ralenti irrégulier et hausse de la consommation surviennent en cascade. Ce guide réunit, dans un langage de terrain, le principe de fonctionnement de la pompe d'injection pour véhicules lourds diesel, le diagnostic des pannes, les bonnes pratiques de remplacement et les valeurs techniques de sécurité.

Ce guide a été rédigé et vérifié sur le plan technique par l'équipe technique VADEN, qui possède une expérience en production et en service après-vente sur le terrain dans les systèmes d'alimentation diesel des véhicules utilitaires lourds. Les valeurs indiquées ici sont des références générales et sûres pour les systèmes lourds courants ; pour les valeurs exactes propres au véhicule, au moteur et au modèle de pompe, appuyez-vous toujours sur le manuel d'entretien OE concerné (par ex. bulletins de service Bosch et du fabricant de la pompe). Dernière mise à jour : septembre 2026. Le dimensionnement des composants repose sur la famille de normes internationales pertinente (ISO/EN/DIN/SAE) et la spécification OE du constructeur.

Qu'est-ce qu'une pompe d'injection (pompe à gasoil) ? Rôle et principe de fonctionnement

La pompe d'injection (pompe à gasoil) est la pompe haute pression qui, sur un moteur diesel de poids lourd, prélève le carburant à basse pression et l'élève à haute pression pour l'envoyer aux injecteurs ou au rail commun (rail), dans la bonne quantité et avec le bon calage, à chaque cycle de travail du moteur. En diesel, l'allumage ne se fait pas par bougie mais par la température de compression dans le cylindre ; c'est pourquoi la pulvérisation du carburant à très haute pression et avec un calage précis — donc la combustion — est entièrement l'affaire de cette pompe. La pompe est entraînée par le moteur via un pignon ou un accouplement (liaison d'entraînement) et tourne en synchronisme avec le vilebrequin. Sur un diesel lourd, cette unité fonctionne selon la logique équivalente des pompes en ligne, rotatives et common-rail de type Bosch ; le groupe de produits Système d'alimentation VADEN couvre les pièces de service de cet ensemble : clapet de trop-plein, accouplement d'entraînement, tuyau et kit de réparation de pompe d'injection, ainsi que pompe d'alimentation, pompe manuelle, tuyaux de la ligne d'injection et pièces de filtre à carburant.

Une pompe d'injection n'est pas une pièce unique, mais un sous-système dont les composants travaillent ensemble. Les principaux éléments sont les suivants :

- **Corps de pompe et éléments de pression** : le piston/plongeur (dans les types en ligne et CP) ou le groupe rotor (dans le type rotatif) qui élève le carburant à haute pression.
- **Pompe d'alimentation (feed / transfert)** : l'étage basse pression qui alimente en pré-pression la section haute pression avec le carburant provenant du réservoir ; sur de nombreux types, elle est intégrée à la pompe.

- **Clapet de décharge / trop-plein (overflow)** : le clapet qui maintient la pression du circuit de retour et celle de la galerie d'alimentation à une valeur déterminée et renvoie l'excédent de carburant au réservoir.
- **Dispositif de calage (timing)** : le mécanisme qui règle l'instant de pulvérisation en fonction du régime et de la charge ; géré par un dispositif d'avance sur les types mécaniques, par l'unité de commande sur les types électroniques.
- **Accouplement / pignon d'entraînement** : la liaison qui relie la pompe au moteur en synchronisme et transmet le mouvement de rotation.

En ligne, rotative et common-rail : trois grands types

Sur les pompes en ligne (in-line, par ex. équivalent de la famille Bosch P/PE), chaque cylindre dispose de son propre élément plongeur ; ce type est courant sur les gros moteurs diesel lourds exigeant haute pression et robustesse. Sur les pompes rotatives (équivalent du type VE), un unique élément distributeur alimente tous les cylindres à tour de rôle ; plus compactes, elles conviennent à la classe de puissance moyenne. La pompe haute pression common-rail (équivalent du type CP) refoule quant à elle le carburant à très haute pression vers une conduite commune (rail) ; ce ne sont pas la pompe mais les injecteurs à commande électronique qui déterminent la quantité et l'instant de pulvérisation. La grande majorité des véhicules utilitaires lourds modernes EURO 5/6 sont équipés du système common-rail.

Pourquoi le rôle du clapet de trop-plein (overflow) est-il critique ?

Le clapet de trop-plein est une pièce que la plupart des utilisateurs négligent, alors qu'elle détermine directement la stabilité du système. Son rôle est de renvoyer de façon contrôlée l'excédent de carburant du circuit d'alimentation vers le réservoir pour maintenir constante la pression de galerie, et, par ce débit, de faire circuler en permanence du carburant à travers la pompe afin d'assurer à la fois le refroidissement et la purge d'air. Lorsque le clapet de trop-plein faiblit, la pression de galerie chute ; on observe une perte de puissance à chaud et une entrée d'air (bulles d'air dans le circuit de carburant) ; lorsqu'il reste bloqué, le retour est restreint et l'équilibre des pressions est rompu.

Types équivalents OE et correspondance véhicule-moteur

Dans le choix de la bonne pompe, les critères déterminants sont : la famille du moteur, le type de système (en ligne/rotatif/common-rail), la liaison d'entraînement et le débit/la pression demandés. Le tableau ci-dessous propose une correspondance indicative pour les plateformes de poids lourds courantes.

Famille de véhicule (exemple)	Famille de moteur	Système / type de pompe typique	Tendance
Mercedes-Benz Actros / Antos	OM 470 / OM 471	Common-rail (équivalent type CP) ou injecteur-pompe PLD	Très haute pression, électronique
Volvo FH / FM , Renault T	D11 / D13	Injecteur-pompe / common-rail (équivalent)	Haute pression, électronique
Scania R / S	DC13 / DC16	Équivalent PDE / common-rail XPI	Haute pression (passage au XPI sur la nouvelle génération)

Famille de véhicule (exemple)	Famille de moteur	Système / type de pompe typique	Tendance
MAN TGX / TGS	D26 (D2676)	Common-rail (équivalent type CP)	Haute pression, électronique
Camion / engin de chantier ancienne génération	Diesel mécanique	En ligne (équivalent type P/PE) ou rotative (équivalent type VE)	Mécanique, moyenne pression
Autocar / midibus (génération mécanique)	Divers	Équivalent en ligne ou rotative	Calage mécanique

Ce tableau n'est qu'indicatif. Même sur un véhicule identique, la variante moteur, l'année de fabrication, la classe d'émission (EURO 3/4/5/6) et le type de pompe peuvent exiger une unité différente. Ne passez pas commande sans avoir confirmé l'équivalent exact à l'aide du code moteur du véhicule et du numéro de pièce OE de la pompe d'origine déposée. Les pompes d'injection sont des unités calibrées avec précision ; en cas de montage d'un numéro erroné, le moteur peut ne pas démarrer du tout ou subir des dommages à terme.

Symptômes de panne et diagnostic

La plupart des pannes de pompe d'injection se regroupent sous trois grandes rubriques : **insuffisance de pression/débit de carburant, entrée d'air et problèmes d'alimentation et dégradation de la qualité de combustion (fumée, perte de puissance)**. Le point crucial est le suivant : un même symptôme (par exemple démarrage difficile ou fumée noire) peut provenir de la pompe, mais aussi de l'injecteur, du filtre à carburant ou d'une simple prise d'air. C'est pourquoi le diagnostic doit se faire en isolant le système, avant de déposer la coûteuse pompe.

Symptôme	Cause possible	Contrôle / Vérification
Le moteur démarre difficilement ou ne démarre pas du tout	Air dans le circuit de carburant, filtre à carburant colmaté, pompe d'alimentation faible, défaut du clapet de trop-plein	Purgez d'abord l'air à la pompe manuelle (amorçage) ; contrôlez le remplacement du filtre et la pression d'alimentation ; lisez la pression du rail/de la galerie
Perte de puissance marquée en côte / en charge	Haute pression insuffisante, plongeur/élément usé, pression de galerie basse, débit de carburant restreint	Mesurez la pression d'alimentation et (en common-rail) la pression de rail sous charge ; éliminez la restriction du filtre et de la ligne d'aspiration
Fumée noire à l'échappement	Carburant excessif/à contretemps, schéma de pulvérisation défectueux, calage erroné, défaut d'injecteur	Contrôlez les injecteurs et le calage ; éliminez l'injecteur et le filtre à air avant d'incriminer la pompe
Fumée blanche/bleutée à l'échappement, allumage retardé au démarrage	Pression insuffisante ou calage tardif, eau dans le carburant, carburant qui ne brûle pas à froid	Contrôlez le calage et la pression d'alimentation ; vérifiez la présence d'eau/d'impuretés dans le carburant au niveau du séparateur d'eau

Symptôme	Cause possible	Contrôle / Vérification
Ralenti irrégulier, tremblement / étouffement du moteur	Alimentation déséquilibrée entre cylindres, entrée d'air, instabilité du clapet de trop-plein/régulateur	Observez la présence de bulles d'air dans le circuit de retour ; surveillez la stabilité de la pression de galerie/rail
Hausse de la consommation, retour de carburant excessif	Élément usé, clapet qui fuit, dérive de réglage du régulateur de trop-plein/pression	Mesurez le débit de retour ; un retour excessif signale une fuite interne
Fuite de carburant / humidité autour de la pompe	Joint/joint torique usé, raccord desserré, étanchéité endommagée	Inspectez les raccords et les zones de bagues/joints à la recherche de fuites, sur une surface propre

Distinguer le symptôme d'entrée d'air (air dans le circuit de carburant)

Le système d'alimentation diesel n'admet pas l'air ; la moindre prise d'air côté aspiration aspire l'air à l'intérieur et la pompe se met à comprimer de l'air au lieu du carburant. Si démarrage difficile, calage en fonctionnement et irrégularité au ralenti apparaissent ensemble, recherchez d'abord la prise d'air : tête de filtre à carburant desserrée, joint torique usé, conduite de carburant fissurée ou séparateur d'eau vidé sont les coupables les plus fréquents. La présence de bulles dans le carburant circulant dans un tronçon de conduite transparent en est la preuve nette. Avant d'incriminer la pompe, purgez complètement le système à la pompe manuelle (amorçage) et vérifiez si le problème persiste.

Distinguer le symptôme de puissance / pression insuffisante

La perte de puissance en charge est le premier avertissement. Mais avant de condamner la pompe, éliminez la chaîne d'alimentation : un filtre à carburant colmaté, une ligne d'aspiration restreinte ou une pompe d'alimentation faible empêchent un débit suffisant vers la section haute pression et donnent le même symptôme. Si la pression d'alimentation et (dans le système common-rail) la pression de rail sont normales et que le filtre est propre, la perte de puissance provient très probablement d'un élément de pression usé ou d'une fuite interne.

Distinguer le symptôme de dommage par eau/impuretés dans le carburant

Les pompes d'injection fonctionnent avec des tolérances de l'ordre du micron et sont lubrifiées par le carburant ; c'est pourquoi l'eau et les impuretés dans le carburant sont leur pire ennemi. L'eau, en détruisant le film de lubrification, provoque corrosion et usure sur les surfaces du plongeur et des clapets, tandis que les impuretés entraînent rayures et colmatage. Si accumulation continue d'eau dans le séparateur, colmatage précoce du filtre et rouille/usure des surfaces internes de la pompe apparaissent ensemble, la cause profonde est le manque de carburant propre ; se contenter de remplacer la pompe endommagera rapidement la neuve tant que la source n'est pas éliminée.

Pour aller plus loin

Pour un aperçu technique en langage clair de ce sujet, voir l'article de référence sur [Wikipedia](#). Vérifiez toujours les valeurs et procédures précises au regard des données d'entretien du constructeur.

Étapes de remplacement / installation

Les étapes ci-dessous constituent un déroulé général pour un diesel lourd (camion/tracteur/autocar) ; appuyez-vous toujours sur les valeurs de calage, de couple et les procédures du manuel d'entretien du véhicule et de la pompe. Le remplacement de la pompe d'injection est une opération délicate sur le plan du calage et de la propreté ; en cas de doute, faites appel à un atelier diesel agréé.

Portez des équipements de protection individuelle : lunettes de protection et gants résistants au carburant. Le gasoil est nocif pour la peau et les yeux ; sur les systèmes common-rail, la pression de la conduite est très élevée (plusieurs centaines de bar) et le carburant pulvérisé en jet fin comme une aiguille peut pénétrer la peau et causer des blessures graves. Avant de commencer la dépose, purgez la pression du système selon les instructions du fabricant, laissez refroidir le moteur et l'environnement ; ne conservez ni flamme nue ni étincelle à proximité du carburant.

- 1 Mettez le véhicule en sécurité :** arrêtez-le sur sol plat, calez-le, coupez le contact, débranchez la borne négative de la batterie. Sur un système common-rail, appliquez la procédure d'attente/de purge du fabricant pour évacuer la haute pression.
- 2 Bloquez le moteur au calage (sur entraînement mécanique/par pignon) :** repérez les repères de calage (vilebrequin et pompe) et amenez le cylindre n° 1 au PMH ou à la position de référence du fabricant. Ne démontez pas l'entraînement sans avoir enregistré cette position — un calage erroné empêche le moteur de démarrer ou l'endommage.
- 3 Repérez les conduites et les raccords de carburant :** photographiez et étiquetez les conduites d'alimentation, de retour (trop-plein), les tuyaux haute pression, les connecteurs électriques et, le cas échéant, les capteurs de calage. N'utilisez jamais des tuyaux haute pression en les recinçant.
- 4 Déposez les conduites et obturez les orifices :** débranchez toutes les conduites de carburant ; obturez chaque orifice ouvert (pompe, tuyau, injecteur) avec un bouchon/capuchon propre. La moindre impureté entrant dans le système met la nouvelle pompe en danger.
- 5 Débloquez la liaison d'entraînement :** déposez l'écrou d'accouplement/de pignon selon la méthode du fabricant. Sur entraînement par pignon, notez les repères de calage et le jeu du pignon ; utilisez un extracteur adapté, ne forcez pas au choc.
- 6 Déposez l'ancienne pompe :** retirez les boulons de fixation, descendez la pompe en la soutenant. La pompe est lourde et pleine de carburant ; préparez-vous à un risque de basculement et de déversement.
- 7 Nettoyez la surface de montage et le circuit :** nettoyez les résidus d'ancien joint/joint torique sur la surface de bride. Profitez-en pour renouveler le filtre à carburant et le séparateur d'eau ; en cas de panne due à un carburant sale, envisagez aussi le nettoyage du réservoir et des conduites.

- 8 Montez la nouvelle pompe et le joint neuf :** utilisez toujours un joint/joint torique neuf. Positionnez la pompe et serrez les boulons de fixation au couple du fabricant, de façon progressive et en croix (voir la section « Valeurs techniques » pour les plages typiques).
- 9 Réglez le calage :** sur entraînement par pignon/accouplement, alignez précisément les repères de calage ; sur pompe mécanique, réglez l'avance à l'injection/le calage statique défini par le fabricant. Sur système électronique, effectuez si nécessaire une adaptation/calibration à l'aide de l'appareil de diagnostic.
- 10 Raccordez les conduites haute et basse pression :** raccordez les tuyaux haute pression au bon couple, sans contrainte. Montez les conduites d'alimentation et de retour (trop-plein) dans le bon sens ; assurez-vous que le clapet de trop-plein et la conduite de retour sont dégagés.
- 11 Purgez l'air et effectuez le premier démarrage :** purgez complètement l'air du système à la pompe manuelle (amorçage) ; si nécessaire, purgez par la vis de purge jusqu'à obtenir du carburant propre. Démarrez le moteur, contrôlez l'absence de fuite de carburant sur tous les raccords, observez le ralenti, la fumée et la pression de galerie/rail.

Points de vigilance (erreurs fréquentes)

Sous-estimer la propreté est l'erreur la plus coûteuse. La pompe d'injection et les injecteurs sont des unités aux tolérances micrométriques ; la poussière, le sable ou les fibres qui pénètrent dans le système lors de la dépose endommagent rapidement la nouvelle pompe et les injecteurs. Obturez immédiatement chaque orifice ouvert, utilisez des gants propres et un établi propre, rincez les conduites au carburant propre plutôt qu'à l'air comprimé.

Sur un système common-rail, ne démontez aucun raccord tant que la conduite est sous pression. Le gazoil pulvérisé en jet fin comme une aiguille à haute pression pénètre la peau et provoque de graves lésions des tissus. Avant la dépose, appliquez la procédure de purge de pression et d'attente du fabricant et portez des lunettes de protection.

- **Le raccourci « fumée/perte de puissance = pompe morte » :** le même symptôme provient aussi de l'injecteur, du filtre à carburant, du filtre à air ou d'une prise d'air. Éliminez la chaîne d'alimentation et les injecteurs avant de remplacer la coûteuse pompe.
- **Démarrer sans avoir purgé tout l'air :** l'air resté dans le système provoque démarrage difficile et calage ; effectuez l'amorçage complet à la pompe manuelle et assurez-vous qu'il ne reste plus de bulles dans le circuit de retour.
- **Démonter sans enregistrer le calage :** sur entraînement mécanique/par pignon, ouvrir l'entraînement sans noter les repères de calage aboutit à une avance erronée au montage et à un non-démarrage.
- **Ignorer la source de carburant sale :** en cas de dommage par eau/impuretés, remplacer seulement la pompe ne suffit pas ; sans nettoyage du filtre, du séparateur d'eau et, si nécessaire, du réservoir/des conduites, la nouvelle pompe s'endommagera elle aussi.

- **Réutiliser/recintrer les tuyaux haute pression** : une fois serrés, les tuyaux haute pression et les bagues d'étanchéité fuient lorsqu'ils sont recintrés ; renouvelez-les aux endroits recommandés par le fabricant.
- **Négliger la conduite de trop-plein/de retour** : une conduite de retour colmatée ou mal raccordée perturbe la pression de galerie et entraîne perte de puissance et instabilité ; contrôlez le clapet de trop-plein et le retour.

Valeurs techniques et points de contrôle

Les valeurs ci-dessous sont des références générales/sûres pour les systèmes d'alimentation diesel des véhicules utilitaires lourds courants. Les valeurs critiques telles que pression, calage et couple **varient fortement selon le véhicule, le moteur et le modèle de pompe** ; pour le chiffre exact, appuyez-vous toujours sur le manuel d'entretien concerné. Les pressions common-rail et les angles de calage en particulier sont spécifiques au moteur.

Paramètre	Référence typique / sûre	Remarque
Pression de la conduite d'alimentation (basse pression)	~ quelques bar (par ex. plage 3–6 bar)	Varie selon le système ; sensible à la restriction de la pompe d'alimentation et du filtre
Pression de pulvérisation pompe en ligne/rotative	~ ordre de quelques centaines de bar	Dépend du type et de la pression d'ouverture de l'injecteur ; spécifique au modèle
Pression de service common-rail	~ ordre de 1000–2500+ bar	Selon la classe EURO et le moteur ; très élevée — sécurité critique
Pression de trop-plein / de galerie	Valeur fixe définie par le fabricant	Le clapet de trop-plein maintient cette pression ; si basse, perte de puissance/entrée d'air
Température du carburant (retour)	Ne doit pas trop s'élever	Une température de retour élevée peut être le signe d'une fuite interne/d'usure
Teneur en eau du carburant	Aussi basse que possible ; vider régulièrement le séparateur d'eau	L'eau est le facteur le plus destructeur pour la pompe

Les ordres de grandeur de pression ci-dessus ne servent qu'à donner une idée de l'échelle ; les valeurs réelles diffèrent sensiblement selon la famille de moteur et la classe d'émission. Les exigences d'émission et de performance des systèmes d'injection diesel sont définies dans l'UE dans le cadre EURO 5/6 (par ex. (CE) 595/2009 et les règlements d'application associés) ; les réglages de pompe et d'injection sont calibrés par le fabricant pour être conformes à ces exigences. Les valeurs de la réglementation régionale et du constructeur du véhicule priment toujours.

Couple de montage typique et ordre de serrage

Le couple des boulons de fixation de la pompe et de l'écrou d'entraînement varie selon la dimension du boulon, sa classe (8.8/10.9) et la conception. Les valeurs ci-dessous ne sont qu'une

référence générale ; pour le couple exact et l'ordre de serrage, utilisez impérativement le manuel du véhicule/de la pompe. Pour les raccords de tuyaux haute pression, le couple spécifique donné par le fabricant est impératif.

Liaison (dimension / classe)	Plage de couple à sec typique	Remarque
M8 / 8.8 (boulon de bride)	~22–25 Nm	Référence générale
M10 / 8.8 (boulon de bride)	~43–48 Nm	Référence générale
M10 / 10.9	~60–65 Nm	Boulon haute résistance
M12 / 8.8	~75–85 Nm	Référence générale
Raccord de tuyau haute pression	Spécifique au modèle (valeur du manuel)	Un serrage excessif fissure le tuyau/raccord, un serrage insuffisant fuit

Serrez les boulons de fixation non pas en une seule fois, mais de façon progressive (par ex. 50 % – 100 %) et en croix. Cela assure un bon appui de la surface de bride et l'étanchéité. Sur une pompe à entraînement par pignon, vérifiez en outre le jeu du pignon (backlash) et les repères de calage selon le manuel ; raccordez les tuyaux haute pression sans contrainte, sur le bon cheminement.

Points de contrôle rapides sur le terrain

- Videz régulièrement le séparateur d'eau ; observez l'accumulation d'eau/d'impuretés dans le liquide évacué – une eau chronique signifie une mort prématurée de la pompe.
- Respectez l'intervalle de remplacement du filtre à carburant ; un filtre qui se colmate tôt est le signe d'un carburant sale ou d'algues/boues.
- Observez la fumée au ralenti et en charge : la fumée noire tend vers un carburant excessif/à contretemps, la fumée blanche/bleue vers une pression insuffisante ou un calage tardif.
- Contrôlez la présence de bulles d'air dans la conduite de retour (trop-plein) ; une bulle signale une prise d'air côté aspiration.
- Inspectez les raccords de pompe et de conduites à la recherche de fuites, sur une surface propre ; la moindre humidité est une fuite en cours de développement.

Entretien et durée de vie

La durée de vie de la pompe d'injection dépend en grande partie d'une seule chose : la propreté du carburant. L'eau et les impuretés sont les deux ennemis fondamentaux qui usent les surfaces à tolérance micrométrique et détruisent le film de lubrification. Ajoutez à cela un entretien du filtre au bon moment et le maintien d'un calage correct, et la pompe devient une unité à très longue durée de vie. Une routine qui garde l'entretien préventif simple prolonge la durée de vie de la pompe comme celle des injecteurs et du système d'alimentation situés en aval.

- **Quotidien / avant chaque trajet** : videz le séparateur d'eau, effectuez un contrôle visuel des fuites de carburant, observez la fumée et le ralenti au premier démarrage. Utilisez un carburant de qualité et propre.

- **Lors des entretiens périodiques :** renouvelez le filtre à carburant et l'élément du séparateur d'eau selon l'intervalle du fabricant, évaluez la pression d'alimentation, inspectez conduites et raccords à la recherche de fuites.
- **Qualité du carburant :** évitez tout carburant non conforme, aqueux ou sale ; lors de longues immobilisations, une condensation d'eau et des boues microbiennes peuvent se former dans le réservoir — veillez à l'hygiène du réservoir.
- **Calage et réglage :** vérifiez sur système mécanique que le réglage de calage/d'avance est maintenu, et sur système électronique qu'aucun code de défaut n'est enregistré dans l'appareil de diagnostic.
- **Clapet de trop-plein et circuit de retour :** en cas de perte de puissance ou d'instabilité, contrôlez le clapet de trop-plein et la conduite de retour ; la panne d'une pièce bon marché peut faire incriminer la coûteuse pompe.

Si élément usé, clapet qui fuit et perte de puissance/retour excessif permanents liés à une fuite interne apparaissent ensemble, c'est que le moment de la révision (overhaul) ou du remplacement de la pompe est venu. Comme les pompes d'injection exigent une calibration sur bancs spécialisés, la révision est un travail de spécialiste ; dans de nombreuses applications de poids lourds, le remplacement par une unité complète calibrée est une solution plus fiable et au coût total prévisible. Dans ce cas, renouveler également le filtre à carburant, le séparateur d'eau et, si nécessaire, le clapet de trop-plein ainsi que le kit de réparation prévient la récurrence de la panne et allonge nettement la durée de vie. Le système d'alimentation situé en amont de la pompe et les injecteurs situés en aval font partie de la même chaîne ; pour un résultat sain, évaluez ces composants comme un tout.

Choix de la bonne pompe d'injection et solution VADEN

Après un diagnostic correct, un carburant propre et une installation soignée, ce qui est déterminant, c'est que la pièce montée réponde aux tolérances et à la résistance de la conception de type OE. Le groupe de produits Pompe d'injection (pompe à gasoil) VADEN — clapet de trop-plein (overflow), accouplement d'entraînement, tuyau de pompe et kits de réparation — couvre les pièces de service des ensembles de pompes en ligne, rotatives et common-rail de type Bosch sur camions, tracteurs et autocars diesel lourds, afin de répondre aux valeurs techniques sûres et aux attentes de terrain de ce guide ; il vous suffit de choisir la pièce adaptée à votre besoin en l'évaluant, avec la correspondance véhicule et moteur, comme un tout au sein du groupe de produits Système d'alimentation VADEN : pompe d'alimentation, pompe manuelle, tuyaux de la ligne d'injection et pièces de filtre à carburant.

Catégorie de produit associée: Pompe à Injection